

www.novatech-tools.com

MODEL


4170



HIGH PRESSURE WASHER

170 BAR 2500WATT

دفترچه راهنمای استفاده از
کارواش




قبل از استفاده دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه کنید.

۱ معرفی محصول

محصولی که در اختیار نمایم است، کارواش فوق صنعتی قابل حمل 170Bar نسوزامی باشد که با ویزگی های منحصر به فردی تولید و در اختیار شما قرار گرفته است. این دستگاه شبکه شوی فشار قوی به منظور نسوزشی خودرو، مالاتین آلات، ساکتمان، نمای ساختمان و ... و برای مصارف شخصی هزاری شده است و مجهز به یک موتور دینامی قوی می باشد. بر روی کارواش یک سیستم توقف اتوماتیک (TSS - Total Stop System) تعیین شده است که به طور خودکار و سریع دستگاه را خاموش و روشن می نماید . همچنین برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه سیستمی بر روی آن نصب شده، که در صورت گرم شدن بیش از حد موتور به صورت خودکار دستگاه را خاموش می نماید. با مطالعه کامل این دفترچه قبل از استفاده ، و رعایت تمامی نکات ایمنی مندرج در آن، از کار با کارواش نسوزامی پیشید.

۲ لیست قطعات دستگاه



مشخصات فنی دستگاه



2500 Watt	P 13 MPa	Pmax 17 MPa	7.7 l/min	MAX 40°C
5 mtrs	8 mtrs	Internal	22.4 kg	220 V~ 50Hz

مدل دستگاه	
ولتاژ مجاز	Ac220 - 240V , 50Hz
توان موتور	2500W
فشار مجاز	13 MPa
حداکنتر فشار	17 MPa
میزان خروجی آب	7.3 L/min
حداکنتر میزان خروجی آب	7.7 L/min
حداقل و حداکنتر دما	0 ~ 40°C
فشار مجاز ورودی آب	0.7 MPa
میزان تراکم صدای دستگاه	LpA = 78dB(A)
ضریب خطأ	KPA = 3dB
میزان قدرت صوتی دستگاه	LwA = 99dB (A)
میزان لرزش دستگاه	αh = 1.8m/s ²
وزن دستگاه	Kah = 0.05m/s ²
	22.4 kgs

[4] دستور العمل های مهم ایمنی

هشدار! استفاده از این دستگاه برای کودکان و یا افرادی که از نظر فیزیکی، حسی و یا توانایی های ذهنی، قابلیت کافی برای کار با آن را ندارند توصیه نمی شود.
قبل از استفاده، دستگاه را نقص و یا شکستگی نداشته باشد. در صورتی که موردی مشاهده کردید، دستگاه را روش نکلید و در اولین فرصت با تبادل آن تماس بگیرید.

**بازبینی**

- روکش و عایق سیم برق باید بدون ترک خودگیری و پریدگی باشد. چنانچه سیم برق آسیب دیده باشد، توسعه فناوری های مجاز باید عوض شود.

هشدار!

از این دستگاه قبل از خواندن کامل دستورالعمل ها استفاده نکلید.

**هشدار!**

بر روی ایمنی دستگاه تأثیر بگذارد.

**هشدار!**

استفاده از هر ماده شوینده متفرقه و یا مواد شیمیایی ممکن است به طور جدی

**هشدار!**

حیوانات خانگی ، تجهیزات متعلق به برق و یا وسایل خانگی گرفت.



- کارواش را به منظور تمیز کردن لباس و یا گفشن به سمت خودتان و یا دیگران نگیرید.

■ به دلیل خطر انفجار از پاشیدن مایعات آتش زا با این دستگاه جدا خودداری کنید.

■ قبیل از انجام هر گونه تعمیرات دستگاه را از برق بکشید.

■ برای ایمنی بیشتر، فقط از قطعات اصلی کارخانه و یا قطعات مورد تایید آنها استفاده کنید.

هشدار!

هستامن تمیزکاری ، دستگاه باید از ملیع برق جدا شود

**هشدار!**

شلنگ های فشار قوی، بست ها و کوبیلینگ ها برای ایمنی دستگاه مهم هستند. فقط از

شلنگ ها، بست ها و کوبیلینگ هایی استفاده کنید که مورد تایید کارخانه باشند.



- چنانچه سیم برق و یا قسمت های مهم و اصلی دستگاه مانند؛ وسایل ایمنی، شلنگ های فشار قوی، دسته تنفسی و از این قبیل، دچار ایجاد ظاهری می باشد، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.

هشدار!

در صورتی که نیاز دارید تا از سیم رابط استفاده کنید، توجه داشته باشید که بربز

**هشدار!**

کابل های سیار نامناسب ممکن است خطر آفرین باشند.



- هرگز از کارواش نسوزا در دمای زیر صفر درجه و یا بالای « 4° درجه سانتیگراد استفاده نکنید.

هشتمدار!
پیچ خودگی های کابل را کاسلا باز کنید، تا جلوی داغ شدن بیش از حد کابل گرفته شود.



اتصالات اصلی برق

موارد زیر را برای اتصال دستگاه به برق مورد توجه قرار دهید.



■ کابل سیار باید متناسب با چیزیات زیر از نظر طول و قطر باشد:

حداکثر طول سیم	قطر سیم
max. 12.5 m	1.0 mm ²
max. 20 m	1.5 mm ²
max. 30 m	2.5 mm ²

- اتصالات کابل برق باید در جای خشک و بالاتر از سطح زمین قرار بگیرند.
- اگر سیم برق آسیب دیده، باید توسط کارخانه و یا نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش و انتخاب واجد شرایط تعویض شود، تا از خطرات اهمالی جلوگیری گردد.
- در تمام مدت استفاده، همل و نیهداری، دستگاه باید روی یک سطح صاف قرار داشته باشد. کشیدن ناگهانی دستگاه ممکن است باعث آسیب دیدگی بدن آن شود. در صورت بروز و خرابی بدن، دستگاه را خاموش کلید.
- در صورتیکه ماده شوینده روی بدن دستگاه ریخت، سریعاً دستگاه را تمیز نمایید.

هشتمدار!
در صورتی که برق اصلی دجاج نوسان می‌باشد و ممکن است با روشن شدن دستگاه افت و لذاز به وجود بیاید، اقدام به روشن نمودن و استفاده از کارواش نکنید.



خطر برق گرفتگی

هشتمدار!

اتصال نامناسب سیم ارت (اتصال زمین) می‌تواند خطر برق گرفتگی را به همراه داشته باشد. در صورتی که از کارایی سیم ارت اطمینان ندارید، می‌توانید از برق کار منفصل کمک بگیرید.
هیچگاه در دوشاخه های اصلی تولیدی کارخانه، تغیری ایجاد نکنید.



نکته مهم!

سعی کنید از آب جاه های خانگی برای کارواش استفاده نکنید. در صورتی که مجبور به استفاده از آب جاه هستید، باید سر را ورود آب به کارواش **فیلتر اضافی** نصب کنید.



سنسر حرارتی


■ سنسر حرارتی از موتور در پایه کار زیاد محافظت می‌کند. هنگامی که مدت طولانی از دستگاه استفاده می‌کنید و حرارت دستگاه از حد مجاز بالاتر می‌رود، در این زمان سنسر عمل کرده و موتور را خاموش می‌کند. پس از چند دقیقه که حرارت متعادل شد دستگاه دوباره شروع به کار می‌کند.

۵ موادردی که هنگام استفاده باید رعایت شود

- تجارت همچو شرایطی از دستگاه در امکان انعقاد وجود دارد استفاده نکنید.
- میزان درجه حرارت هوا در محل استفاده از دستگاه باید بین صفر تا چهل درجه سانتیگراد باشد.
- این دستگاه دارای یک پمپ است که در یک محفظه ضد ضربه قرار گرفته است.
- به هیچ عنوان مانع خروج آب از لوله و یا فازل نشوید.
- دستگاه کارواش نسوزا برای کار با آب سرد و یا ولرم طراحی شده است. دمای آب بالاتر از حد نصباب ممکن است موجب آسیب رساندن به پمپ نشود.
- از آب گل آسود و نیز آب حاوی هرگونه مواد نیمهیابی استفاده نشود، زیرا ممکن است به عملکرد دستگاه آسیب برساند و عمر دستگاه را کم کند.
- برای استفاده از تمیز کننده و کف پاش باید از متعلقات مخصوص استفاده شود.


۶ راه اندازی دستگاه

۱ دستگاه را در نزدیک ترین نقطه به شیر آب قرار دهید. سپس یک شلنگ آب معمولی را به شیر آب شهری (ملعع آب) وصل نمایید.




تصویر ۱

۲ دستگاه را روی یک سطح صاف و بصورت ایستاده قرار دهید.



تصویر ۲

۳ قبل از وصل کردن شلنگ به ورودی کارواش، جیبت تخلیه هوای موجود در شلنگ، شیر آب را چند ثانیه باز بگذارید تا همه هوای داخل شلنگ تخلیه شود.






تصویر ۳

توجه: فشار آب باید مناسب باشد. در صورتی که فشار آب کم باشد عملکرد کارواش پامپکل مواجه خواهد شد.





آب مصرفی باید تمیز باشد، آب آلوده به مواد شیمیایی و خورده به دستگاه آسیب می‌رساند.
توجه: داشتن آب باشید که دمای آب ورودی نباید از ۴ درجه و فشار آن از ۰.۷ MPa بیشتر باشد.





لنس های دستگاه

۱ | توربو لنس

توربو لنس نازل قابل تنظیم ندارد، توجه داشته باشید که هرگز اقدام به چرخاندن نازل و جدا کردن آن از لنس نکنید برای استفاده از این لنس، نازل را با فاصله ۲-۳ سانتیمتر از سطح سوراخ نظر چیت شیستشو نگه دارید.





۲ | کوییک لنس

کوییک لنس چیت نصب نازل های موجود در مجموعه کارواش می باشد، با نصب هر یک از نازل ها می توانید نحوه پاشش را تغییر دهید.

۳ | نازل ها

در مجموعه کارواش نووا ۳ عدد نازل موجود دارد که ۲ مدل آن (25° و 0°) برای تغییر پاشش آب و یک نازل مخصوص پاشش کف می باشد.


 0°  25° 

Soap

۷ روشن کردن و کار با کارواش

۱ مطمئن شوید ولتاژ و فرکانس برق شهری مطابق با ولتاژ و فرکانس تعیین شده در برچسب ملخصه تنصیب شده پیش از دستگاه باشد.
سیس دوشاخه را به برق وصل نمایید.

۵ همیشه قبیل از روشن کردن دستگاه، ابتدا ماشه دسته تفلتی را فشار داده و در حالیکه آن را نگه داشته اید دستگاه را روشن کنید.




تصویر ۳

۲ تا جایی که امکان دارد محل کار را از حضور افراد تخلیه نمایید.

۳ شیر آب شهری را باز نمایید.


۴ قفل ایمنی دسته تفلتی را رها کنید، سیس برای مدت چند ثانیه ماشه را فشار دهید تا هوای خارج شده و شلنگ مازاد شلنگ تخلیه گردد.(تصویر ۲)



تصویر ۲

توجه!

موتور دستگاه تهیه در صورتی شروع به کار می کند، که ماشه دسته تفلتی را نگه داشته باشید.
همهیشه سعی کنید بین رها کردن و فشردن دوباره ماشه دسته تفلتی، حداقل ۵ ثانیه وقفه داشته باشید.



تصویر ۴

۶ ابتدا دسته تفلتی را محکم در دستان خود نگه دارید، سیس سر لانس را به سمت سطحی که قصد شستن آن را دارید گرفته و ماشه را فشار دهید.

توجه: برای سستشوی سطوح پیش از است که آب را از پایین به بالا روی سطح بپاشید.



توجه!

هرگاه در هنگام استفاده ناگهان دستگاه خاموش شد و دوباره روشن نشد، چند دقیقه صبر کنید، زیرا احتمالاً سنسور حرارتی دستگاه فعال نشده است. قبل از روشن کردن دوباره از اتصال صحیح دستگاه، به آب شهری و برق مطمئن شوید.


اگر بعد از چند دقیقه دستگاه روشن نشد آن را از برق جدا کرده و به نمایندگی های مجاز مراجعت کلید.

استفاده از مواد شوینده

هشدار!

تela از مواد شوینده مخصوص کارواش و مورد تأیید کارخانه استفاده نمایید.

- ۲ نازل سنتکی رنگ که مخصوص پاشش کف است را روی کوبیک لانس نصب کنید.



تصویر ۲

- ۱ مخزن مواد شوینده را با مواد شوینده مجاز پر کنید و جت لنس (لانس قابل تنظیم) را به دسته نفلتی وصل نمایید.



تصویر ۱

- ۳ با استفاده از کلید تنظیم میزان فشار پاشش قدرت پاشش مواد شوینده را از حداقل تا حد اکثر کنترل کنید.



تصویر ۳


- ۴ اجازه دهید تا آلت ۲ دقیقه ماده شوینده روی سطح باقی بماند، سپس برای آب کشی، نازل را تعویض کنید؛ نازل ° ۵۰ یا ° ۵۵ بگذارید، یا از لانس توربو استفاده کنید.

نکته!

در هنگام آب کشی برای حفظ شویشی بپتر، آب فشار قوی را بر روی سطح مورد نظر از بابین به بالا حرکت دهید و مراقب باشید آب به سطوح غیر ضروری پاشیده نشود.

اتمام کار

- ۱ با کلید روی بدنه دستگاه را خاموش نمایید.
- ۲ شیر آب شهری را بپنبدید.
- ۳ با قیاسانده مواد شوینده داخل مخزن مواد شوینده را خالی کنید.



با چندبار فشار دادن و نگه داشتن مانش دسته تنفسی باقیمانده آب و فشار هوای داخل دستگاه و شلنگ را طالی نمایید.
این کار را تازه‌مانی که آب داخل دستگاه کاملاً تخلیه شود، ادامه دهد.



۸ نگهداری از دستگاه

- کارواش را بعد از هریار استفاده کاملاً تمیز کنید.
- همیشه قطعاتی مانند؛ شلنگ، لاتس، مخزن، نازل ها و ... را بررسی نمایید تا دچار آسیب دیدگی نشده باشند.



- همهشه کارواش را در محیط تمیز و به دور از آلودگی قرار دهید تا هوا در داخل آن جریان داشته باشد.
- کارواش را در محیط سرد که امکان بخ زدگی وجود دارد قرار ندهید. همچنین از قرار دادن در سطح نور مستقیم آفتاب و محیط مرطوب نیز خودداری نمایید.
- هیچ گاه در محیط های مرطوب از کارواش استفاده نکنید.
- همهشه بعد از اتمام کار با کارواش، دستگاه را کاملا از آب تخلیه نمایید و تمامی متعلقات و شلنگ ها را از دستگاه جدا کنید و در جای مخصوص که روی دستگاه تعییه شده قرار دهید.

توجه!

هر ساله پیش از آغاز زمستان برای تجهیزات از دستگاه از ضد بخ قادر مواد سمی و خورنده استفاده نکنید.

هشدار!

قبل از هر بار استفاده از کارواش در زمستان، دستگاه را با آب پشوید تا ضد بخ بصورت کامل از لوله ها و موتور دستگاه خارج شود. خد بخ ممکن است به رنگ سطوح آسیب بزند، بنابر این همما از عدم باقی ماندن ضد بخ در دستگاه پیش از استفاده از آن اطمینان حاصل نمایید.

خطار!

برای جلوگیری از احتمال برق گرفتگی و ایجاد آسیب به دستگاه، از ورود آب به داخل مقاولد دستگاه کاملاً جلوگیری نمایید. ورود آب باعث زلک زدگی و اختلال در اتصالات برقی دستگاه می گردد.

هشدار!

از این دستگاه برای شستشوی سطوحی که روکش آزیست دارند استفاده ننمایید. این کار باعث می شود تا ذرات آزیست در هوا پراکنده شوند. این ذرات سرطان زا بوده و باعث آلودگی زیست محیطی میگردد.

هشدار!

در صورت خستگی و خواب آلودگی هرگز از دستگاه استفاده ننمایید.

۹ خدمات پس از فروش

- شرکت نسوا با اطمینان از کیفیت بالای محصول خود، این دستگاه را به مدت ۱۲ ماه از تاریخ خرید گارانتی نموده است.
- در حفظ و نگهداری برگه گارانتی و این دفترچه دقت لازم را به عمل پیاوید، کلیه خدمات پس از فروش تنها با ارائه برگه گارانتی مهر شده داخل این دفترچه امکان پذیر می باشد.
- همما از فروشنده بخواهید که برگه را مهر گرده و تاریخ بزند.
- توجه داشته باشید که در صورت بروز هرگونه مشکل در دستگاه، و برای استفاده از خدمات پس از فروش آن تنها به نمایندگی های مجاز نسوا مراجعت نموده و از بردن دستگاه به سرآکر غیر مجاز خودداری نمایید. این امر باعث ابطال گارانتی دستگاه خواهد شد.

۱۰ عیوب پاپس

در صورت مبتلا شدن مبتکل در عملکرد کارواش، دوشاخه را از پریز بکنند.
چه منظور از این خدمات پهلو، در زمان پریز مبتکل، پیش از تماس با نووا سرویس، نکات زیر را بررسی نمایید.

راه حل پیشنهادی رفع مشکل	علت	مشکل دستگاه
دوخانه را به برق وصل نمایید. بریز دکتری را امتحان کنید. فیوزر را عوض کنید. دیگر دستگاه‌ها را خاموش کنید. بدون هیم میار امتحان نمایید. نند دقیقه دستگاه را خاموش کنید تا خاک شود.	دوخانه به برق وصل نمی‌شود. بریز معموب می‌باشد. فیوزر حمل شوند. هیم میار معموب است. سنسور حرارتی قابل شده است.	دستگاه روشن نمی‌شود.
میزان جریان برق ورودی به دستگاه را بررسی نمایید. دستگاه‌های دیگر را خاموش و از جریز مری جدا نمایید. از کابل مناسب بغلانه هیم هیار استفاده نمایید. نازل را تمیز نمایید.	فشار پیش از حد به دستگاه وارد شده. کابل دستگاه کرنله می‌باشد و با سیم سیار پیش از حد بلند است. نازل مسدود می‌باشد.	فیوزر می‌پرد و یا مدار برق قطع نمی‌شود.
در صورتی که میزان نشی بیش از حد طبیعی بود. دستگاه را خاموش کرده و به نووا سرویس مراجعه کنید.	نشی به میزان آن امری کاملاً طبیعی به جناب می‌آید.	از دستگاه آب یا روغن نکنید می‌نماید.
دستگاه را خاموش و به نووا سرویس مراجعه کنید.	در دیستم تقطیع کن اتوماتیک دستگاه منطقی وجود دارد.	پس از رها کردن مانعه دسته تقاضی، دستگاه خاموش نمی‌شود.
فلل ایمنی غلک را جالت فلل خارج نمایید. دستگاه را خاموش و به نووا سرویس مراجعه کنید.	فلل ایمنی دسته غلکی قفل می‌باشد. دسته‌ تقاضی دچار غص شده.	ماشه دسته تقاضی حرکت نمی‌کند.
صیر کرید تا چیزی، امثال ها و متعلقات خوب، گرم شود. فللک را بروآ آب را جلت کنید و از لذتار آب ورودی مطمئن شوید. نازل را تمیز نمایید.	صیر، امثال ها و متعلقات بیخ زده اند. آب از دستگاه نمی‌شود. پلتر ورودی آب مسدود شده است. نازل مسدود شده است.	وصب دستگاه روشن من شود، اما آب از نازل خارج نمی‌شود.
از باز بودن تاکم فلک آب اطمینان حاصل نمایید. صیر کنید تا پمپ، غلک ها و متعلقات خوب گرم شوند. پلتر را باز کرده و تمیز نمایید. بیع ها و تخریگی های غلک را کاملاً باز کنید. دسته غلکی و لنس را هم جدالیند و دستگاه را روشن نمایید تا جریان آب پلولایتد شده و تابند کردد. دستگاه را خاموش و به نامندگی های معابر نووا مراجعه کنید. نازل لنس را چرخانده و در حالت High Pressure دهید.	صیر آب بصورت کامل باز نشده است. دستگاه در محیطی که می‌آی پلین می‌باشد فرار داده باشد. پلتر ورودی آب مسدود شده است. فللک، دهار بیع خودگی شده است. دلخ یمپ دستگاه هفرا وجود دارد. غیرهای ورودی و خروش آب مستقل نشده اند. نازل لنس قابل تنظیم، درست تنظیم نشده است.	میزان فشار دستگاه به حداکثر آن نمی‌رسید و میزان فشار به حالت پکتواخت نمی‌باشد.
دستگاه را خاموش و به نووا سرویس مراجعه کنید.	پمپ با دسته تقاضی نشی دارد.	دستگاه به خودی خود خاموش و روشن می‌شود.