



همکار محترم:
 پس از تحویل گرفتن این محصولات جهت تعمیر و گارانتی، شماره قطعه مورد نیاز خود را به همراه نام دستگاه، مدل دستگاه، شماره سریال داخل دفترچه گارانتی دستگاه را به واحد مرکزی خدمات پس از فروش نوا اعلام کنید تا در اسرع وقت تامین قطعه صورت گیرد.
 توجه داشته باشید که هرگز محصول فاقد برکه گارانتی ممبرور را تحویل نگیرید.

ITEM NUMBER
2420
 POWER TOOLS
 200A



دستگاه جوشکاری

اسم قطعه	کد قطعه	اسم قطعه	کد قطعه	اسم قطعه	کد قطعه
پوسته فلزی اینورتر ۲۰۰ آمپر	۱	صفحه نگهدارنده ستون ها اینورتر ۲۰۰ آمپر	۳۱	مقاومت R۵۳ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۶۱
نمایشگر LED اینورتر ۲۰۰ آمپر	۲	ستون جلو اینورتر ۲۰۰ آمپر	۳۲	خازن تراشه C۱۹ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۶۲
چراغ LED سبز اینورتر ۲۰۰ آمپر	۳	تقسیم کننده ولتاژ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۳۳	خازن تراشه C۲۰ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۶۳
پوسته فلزی جلو اینورتر ۲۰۰ آمپر	۴	دسته فلزی کامل اینورتر ۲۰۰ آمپر	۳۴	خازن تراشه C۲۱ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۶۴
چراغ LED زرد اینورتر ۲۰۰ آمپر	۵	جعبه رنگی اینورتر ۲۰۰ آمپر	۳۵	خازن تراشه C۲۲ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۶۵
فیش اتصال انبر جوش و اتصال اینورتر ۲۰۰ آمپر	۶	فوم جعبه رنگی اینورتر ۲۰۰ آمپر	۳۶	خازن تراشه C۲۳ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۶۶
پیچ ولوم اینورتر ۲۰۰ آمپر	۷	آی سی U۱ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۳۷	خازن تراشه C۲۴ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۶۷
پوسته زیری اینورتر ۲۰۰ آمپر	۸	خازن C۲۱ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۳۸	خازن تراشه C۲۵ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۶۸
پایه پلاستیکی اینورتر ۲۰۰ آمپر	۹	خازن C۲۲ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۳۹	خازن تراشه C۲۶ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۶۹
صفحه مواد مسی اینورتر ۲۰۰ آمپر	۱۰	خازن C۲۳ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۴۰	خازن تراشه C۲۷ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۷۰
صفحه عایق برد وسط اینورتر ۲۰۰ آمپر	۱۱	مقاومت R۵۰ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۴۱	خازن تراشه C۲۸ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۷۱
صفحه عایق برد پایین اینورتر ۲۰۰ آمپر	۱۲	مقاومت R۴۴ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۴۲	خازن تراشه C۲۹ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۷۲
صفحه فلزی وسط اینورتر ۲۰۰ آمپر	۱۳	مقاومت R۴۷ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۴۳	خازن تراشه C۳۰ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۷۳
رادیاتور جلو اینورتر ۲۰۰ آمپر	۱۴	مقاومت R۴۸ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۴۴	دیود D۱۳ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۷۴
صفحه خازن پایین اینورتر ۲۰۰ آمپر	۱۵	ثابت کننده ولتاژ Z۳ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۴۵	دیود D۱۴ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۷۵
اتصال سیلیکونی راست اینورتر ۲۰۰ آمپر	۱۶	ماسفت VT۵ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۴۶	دیود D۱۵ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۷۶
صفحه اتصال رادیاتور اینورتر ۲۰۰ آمپر	۱۷	ماسفت VT۵ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۴۷	دیود D۱۶ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۷۷
رادیاتور عقب اینورتر ۲۰۰ آمپر	۱۸	مبدل T۱ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۴۸	دیود D۱۷ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۷۸
ستون عقب اینورتر ۲۰۰ آمپر	۱۹	مقاومت R۴۱ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۴۹	ثابت کننده ولتاژ Z۳ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۷۹
اتصال سیلیکونی چپ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۲۰	مقاومت R۴۲ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۵۰	ثابت کننده ولتاژ Z۲ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۸۰
طلق محافظ هواکش کناری اینورتر ۲۰۰ آمپر	۲۱	مقاومت R۴۳ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۵۱	آی سی U۱ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۸۱
فن اینورتر ۲۰۰ آمپر	۲۲	مقاومت R۴۴ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۵۲	تراشه U۶ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۸۲
پوسته فلزی عقب اینورتر ۲۰۰ آمپر	۲۳	مقاومت R۴۵ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۵۳	ثابت کننده ولتاژ U۷ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۸۳
محافظ توری فن اینورتر ۲۰۰ آمپر	۲۴	مقاومت R۴۶ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۵۴	ثابت کننده ولتاژ U۸ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۸۴
فیوز روشن و خاموش اینورتر ۲۰۰ آمپر	۲۵	مقاومت R۴۷ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۵۵		
نگهدارنده فیوز اینورتر ۲۰۰ آمپر	۲۶	مقاومت R۴۸ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۵۶		
طلق محافظ هواکش بالا اینورتر ۲۰۰ آمپر	۲۷	مقاومت R۴۹ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۵۷		
مهره نگهدارنده کابل اینورتر ۲۰۰ آمپر	۲۸	مقاومت R۵۰ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۵۸		
رد بالا اینورتر ۲۰۰ آمپر	۲۹	مقاومت R۵۱ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۵۹		
صفحه عایق برد بالا اینورتر ۲۰۰ آمپر	۳۰	مقاومت R۵۲ اینورتر ۲۰۰ آمپر	۶۰		



دستگاه جوشکاری

ITEM NUMBER
2420
POWER TOOLS

200A

همکار محترم:
پس از تحویل گرفتن این محصولات جهت تعمیر و گارانتی، شماره قطعه مورد نیاز خود را به همراه نام دستگاه، مدل دستگاه، شماره سریال داخل دفترچه گارانتی دستگاه را به واحد مرکزی خدمات پس از فروش نوا اعلام کنید تا در اسرع وقت تامین قطعه صورت گیرد. توجه داشته باشید که هرگز محصول فاقد برگه گارانتی مهور را تحویل نگیرید.

NOVA
Service
Parts & Repairs