



همکار محترم:

پس از تحویل گرفتن این محصولات جهت تعمیر و گارانتی، شماره قطعه مورد نیاز خود را به همراه نام دستگاه، مدل دستگاه، شماره سریال داخل دفترچه گارانتی دستگاه را به واحد مرکزی خدمات پس از فروش نوا اعلام کنید تا در اسرع وقت تامین قطعه صورت گیرد. نوجه داشته باشید که هرگز محصول فاقد برقه گارانتی معهود را تحویل نگیرید.

ITEM NUMBER
2432
POWER TOOLS

1500W

دریل بتن کن

قطعات یدکی دریل بتن کن مدل ۲۴۳۲ - ۱۵۰۰ وات شرح کال

کد قطعه	نام قطعه	کد قطعه	نام قطعه
۳۱	ضربه زن معلق بتن کن چهار شیار	۱	سری لاستیکی بتن کن چهار شیار
۳۲	اورینگ پیستون بتن کن چهار شیار	۲	خار قلم گیر بتن کن چهار شیار
۳۳	پیستون بتن کن چهار شیار	۳	روکش قلم گیر بتن کن چهار شیار
۳۴	پین پیستون بتن کن چهار شیار	۴	فنر قلم گیر بتن کن چهار شیار
۳۵	رولبرینگ بتن کن چهار شیار	۵	واشر قلم گیر بتن کن چهار شیار
۳۶	شاتون بتن کن چهار شیار	۶	پیچ گیربکس گلوبی بتن کن چهار شیار
۳۷	خار بزرگ گیربکس بتن کن چهار شیار	۷	گیربکس گلوبی بتن کن چهار شیار
۳۸	گردگیر روغن بتن کن چهار شیار	۸	کاسه نمد بتن کن چهار شیار
۳۹	بوش گیربکس بتن کن چهار شیار	۹	واشر گلوبی بتن کن چهار شیار
۴۰	گیربکس بتن کن چهار شیار	۱۰	ساقمه قلم گیر بتن کن چهار شیار
۴۱	درب روغن بتن کن چهار شیار	۱۱	قلم گیر بتن کن چهار شیار
۴۲	اورینگ درب روغن بتن کن چهار شیار	۱۲	رینگ قلم گیر بتن کن چهار شیار
۴۳	نگهدارنده لرزه گیر بتن کن چهار شیار	۱۳	رینگ ضربه زن مدادی بتن کن چهار شیار
۴۴	فنر ضربه گیر بتن کن چهار شیار	۱۴	ضربه زن مدادی بتن کن چهار شیار
۴۵	صفحه ضربه گیر بتن کن چهار شیار	۱۵	خار بزرگ سیلندر بتن کن چهار شیار
۴۶	پیچ ضربه گیر بتن کن چهار شیار	۱۶	بلبرینگ ۶۱۹۰۶ بتن کن چهار شیار
۴۷	اورینگ شاسی تغییر حالت بتن کن چهار شیار	۱۷	واشر سیلندر بتن کن چهار شیار
۴۸	تغییر حالت داخلی بتن کن چهار شیار	۱۸	ساقمه سیلندر بتن کن چهار شیار
۴۹	خار تغییر حالت بتن کن چهار شیار	۱۹	سیلندر بتن کن چهار شیار
۵۰	دکمه تغییر حالت بتن کن چهار شیار	۲۰	پیم سیلندر بتن کن چهار شیار
۵۱	فنر دکمه تغییر حالت بتن کن چهار شیار	۲۱	رینگ پلاستیکی سیلندر بتن کن چهار شیار
۵۲	شاسی تغییر حالت بتن کن چهار شیار	۲۲	رابط کلاج بتن کن چهار شیار
۵۳	پیچ شاسی تغییر حالت بتن کن چهار شیار	۲۳	فنر کلاج بتن کن چهار شیار
۵۴	بلبرینگ ۶۰۰۳ بتن کن چهار شیار	۲۴	داخلی کلاج بتن کن چهار شیار
۵۵	خار بتن کن چهار شیار	۲۵	پوشش کلاج بتن کن چهار شیار
۵۶	میل لنگ بتن کن چهار شیار	۲۶	فنر بزرگ کلاج بتن کن چهار شیار
۵۷	نمدی بتن کن چهار شیار	۲۷	کلاج بتن کن چهار شیار
۵۸	واشر بتن کن چهار شیار	۲۸	دنده سیلندر بتن کن چهار شیار
۵۹	فنر میل لنگ بتن کن چهار شیار	۲۹	اورینگ ضربه زن معلق بتن کن چهار شیار
۶۰	دنده مقابل بتن کن چهار شیار	۳۰	رینگ ضربه زن معلق بتن کن چهار شیار



دریل بتن کن

ITEM NUMBER
2432
POWER TOOLS

1500W

همکار محترم:
پس از تحویل گرفتن این محصولات جهت تعمیر و کارانتی، شماره قطعه مورد نیاز خود را به همراه نام دستگاه، مدل دستگاه، شماره سریال داخل دفترچه کارانتی دستگاه را به واحد مرکزی خدمات پس از فروش نوا اعلام کنید تا در اسرع وقت تامین قطعه صورت گیرد.
توجه داشته باشید که هرگز محصول فاقد برکه کارانتی سمهور را تحویل نگیرید.

NOVA
Service
Parts & Repairs

قطعات یدکی دریل بتن کن مدل ۲۴۳۲ - ۱۵۰۰ وات شرح کال

کد قطعه	نام قطعه	کد قطعه	نام قطعه
۹۱	پوسته بالشتک بتن کن چهار شیار	۶۱	پیم دنده بتن کن چهار شیار
۹۲	پیچ پوسته بالشتک بتن کن چهار شیار	۶۲	پین بتن کن چهار شیار
۹۳	ذغال بتن کن چهار شیار	۶۳	رینگ بتن کن چهار شیار
۹۴	جاذغالی بتن کن چهار شیار	۶۴	بوش بتن کن چهار شیار
۹۵	فنر جاذغالی بتن کن چهار شیار	۶۵	کاسه نمد بتن کن چهار شیار
۹۶	پیچ جاذغالی بتن کن چهار شیار	۶۶	دنده کله قندی بتن کن چهار شیار
۹۷	ته پوسته بتن کن چهار شیار	۶۷	واشر بتن کن چهار شیار
۹۸	پیچ ته پوسته بتن کن چهار شیار	۶۸	بلبرینگ ۶۰۰۲ بتن کن چهار شیار
۹۹	نگهدارنده ضربه گیر بتن کن چهار شیار	۶۹	واشر دنده کلاج بتن کن چهار شیار
۱۰۰	فنر ضربه گیر بتن کن چهار شیار	۷۰	دنده کلاج بتن کن چهار شیار
۱۰۱	رابط دسته بتن کن چهار شیار	۷۱	پلیت ثابت بتن کن چهار شیار
۱۰۲	شاسی کلید بتن کن چهار شیار	۷۲	خار بتن کن چهار شیار
۱۰۳	دسته کلید چپ بتن کن چهار شیار	۷۳	ساجمه کلاج بتن کن چهار شیار
۱۰۴	دسته کلید راست بتن کن چهار شیار	۷۴	پلیت بتن کن چهار شیار
۱۰۵	دیمر بتن کن چهار شیار	۷۵	واشر دیسکی بتن کن چهار شیار
۱۰۶	کلید بتن کن چهار شیار	۷۶	مهره بتن کن چهار شیار
۱۰۷	خازن بتن کن چهار شیار	۷۷	بلبرینگ ۶۲۷ بتن کن چهار شیار
۱۰۸	پیچ بدنه بتن کن چهار شیار	۷۸	پین فلنج بتن کن چهار شیار
۱۰۹	بست کابل بتن کن چهار شیار	۷۹	اورینگ تغییر وضعیت بتن کن چهار شیار
۱۱۰	ته کابل بتن کن چهار شیار	۸۰	شاسی تغییر وضعیت بتن کن چهار شیار
۱۱۱	کابل بتن کن چهار شیار	۸۱	فلنج بتن کن چهار شیار
۱۱۲	تسمه دسته کمکی بتن کن چهار شیار	۸۲	بلبرینگ ۶۰۰۱ بتن کن چهار شیار
۱۱۳	پیچ دسته کمکی بتن کن چهار شیار	۸۳	نگهدارنده بلبرینگ بتن کن چهار شیار
۱۱۴	واسط دسته کمکی بتن کن چهار شیار	۸۴	پیچ نگهدارنده بلبرینگ بتن کن چهار شیار
۱۱۵	دسته کمکی بتن کن چهار شیار	۸۵	آرمیچر بتن کن چهار شیار
۱۱۶	پیچ نگهدارنده خط کش بتن کن چهار شیار	۸۶	بلبرینگ ۶۰۸ بتن کن چهار شیار
۱۱۷	مهره نگهدارنده خط کش بتن کن چهار شیار	۸۷	گردگیر بالشتک بتن کن چهار شیار
		۸۸	پیچ بالشتک بتن کن چهار شیار
		۸۹	بالشتک بتن کن چهار شیار
		۹۰	سر سیم بتن کن چهار شیار



دریل بتن کن

ITEM NUMBER
2432
POWER TOOLS

1500W

همکار محترم:
پس از تحویل گرفتن این محصولات جهت تعمیر و کارائتی، شماره قطعه مورد نیاز خود را به همراه نام دستگاه، مدل دستگاه، شماره سریال داخل دفترچه گارانتی دستگاه را به واحد مرکزی خدمات پس از فروش نوا اعلام کنید تا در اسرع وقت تامین قطعه صورت گیرد.
توجه داشته باشید که هرگز محصول فاقد برکه گارانتی ممهور را تحویل نگیرید.

NOVA
Service
Parts & Repairs